



Campana de Cocina

Colocación

- 1- Retirar los filtros ubicados en el plano inferior de la campana, haciendo presión hacia atrás, sobre las manijas.
- 2- Presentar la campana de cocina sobre la pared en el lugar que va a ocupar.
- 3- Marcar la pared a través de los agujeros que la campana tiene al fondo. Retirla.
- 4- Perforar la pared con mecha diámetro 6 mm. colocar los tarugos, y volver a poner la campana sobre la pared fijándola con los tornillos y arandelas.
- 5- Sacar el travesaño que se encuentra en la parte superior del cubre caño (extensible a 100, 150 y 200 cm.), retirando los dos tornillos laterales. El cubre caño no está incluido en la campana.
- 6- Presentar en la pared el travesaño, a la altura deseada, alineado con la salida superior de la campana de cocina.
- 7- Marcar la pared, perforar con mecha diámetro 6 mm. Colocar los tarugos y sujetar el travesaño con los tornillos.
- 8- Colocar el caño de salida de chapa galvanizada de diámetro 4 o 6 pulgadas (no provisto). Luego estirar el cubre caño apoyado en la campana y sujetarlo nuevamente al travesaño fijado en la pared con los tornillos laterales.
- 9- Volver a poner los filtros retirados al comienzo.
- 10- En el interior de la campana de cocina en la parte trasera abajo a la derecha, se encuentra preparada una caja negra con las instrucciones de conexión. Si la campana es con motor incluido tiene que hacer la conexión de la caja negra al toma y si es sin motor mire las instrucciones que figuran dentro de la caja negra.
- 11- No conectar a la red eléctrica hasta no haber finalizado la instalación.
- 12- Recomendamos instalar la campana a una altura no mayor a 600 mm de altura sobre la cocina.

NOTA

LA INSTALACION ELÉCTRICA DEBE REALIZARLA PERSONAL ESPECIALIZADO.

Limpieza y mantenimiento

ASEGÚRESE DE QUE LA CAMPANA ESTÉ DESCONECTADA DEL TOMACORRIENTE ANTES DE TODA OPERACIÓN DE LIMPIEZA O MANTENIMIENTO.

Limpieza

Para la limpieza exterior usar solamente trapo embebido con solución de limpiador multiuso o anti grasa. (IMPORTANTE: No usar polvos, elementos abrasivos, corrosivos o cepillos). Posteriormente pasar trapo con agua limpia.

Mantenimiento

Es importante la limpieza periódica de los filtros metálicos anti grasa. Retíralos haciendo presión hacia atrás sobre las manijas, y lavarlos con agua caliente y detergente lavavajillas, evitando cepillado brusco sobre los mismos. Enjuagar con agua limpia. Dejar escurrir hasta que estén secos, antes de volver a colocarlos. En caso de ser necesario cambiar la lámpara de iluminación, proceder a retirar los filtros igual que en el caso anterior. La lámpara quemada debe reemplazarse con otra de iguales características (no mayor a 40 W). El equipo no necesita de otro tipo de mantenimiento periódico.

Campana de cocina con filro y luz (motor exterior)

| BORNERA | |
|---------------------|------------|
| Tierra (x2) | VERDE ● |
| Motor (+) | ROJO ● |
| Luz (+) | ROJO ● |
| Luz (-) | AZUL ● |
| Motor (-) | AZUL ● |
| Luz N°2 (conectada) | AMARILLO ● |