

Turboblender

El poder de lo que querés.

Manual de Usuario



Licuada Profesional TB-79
Diseño Inteligente | Alto Rendimiento

Licudora TB 79

Manual de instrucciones

Muchas gracias por comprar un producto Turboblender.

Para asegurar un uso adecuado, le recomendamos que lea este manual de instrucciones.

Índice

1. Introducción	3
2. Recomendaciones Adicionales	4
3. Partes de la Licudora	6
4. Instrucciones de Operación	7
5. Cuidado y mantenimiento	7
6. Solución de problemas	8
7. Garantía	9
8. Tarjeta de Garantía	10



Introducción

Lee todas las instrucciones

ADVERTENCIA: Al usar la licuadora Turboblender, siempre se debe seguir estas precauciones básicas de seguridad:

1. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la base de la licuadora, cable, enchufe o cualquier parte de la unidad principal en agua o cualquier otro líquido.
2. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se usa cualquier electrodoméstico cerca de los niños. Este producto no está destinado a niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia o conocimiento sobre esta unidad.
3. Desenchufe la licuadora del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar partes, y antes de limpiar.
4. No opere la licuadora con un cable o enchufe dañado, si el mal funcionamiento del electrodoméstico, se cae o se daña de alguna manera, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al Cliente.
5. Este producto no está previsto para uso al aire libre.
6. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador. No apoye el cable sobre superficies calientes.
7. Mantenga las manos, utensillos y objetos extraños fuera del vaso mientras licúa para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la licuadora. Puede utilizarse una espátula, pero solo cuando la licuadora NO está funcionando.

Licudadora TB 79

8. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.

9. ¡PRECAUCIÓN! Las cuchillas son afiladas. Maneje la licudadora con cuidado. No manipule las cuchillas.

10. Siempre opere la licudadora con la tapa y el vaso correctamente en su lugar. No opere si la tapa no está firmemente en su lugar.

11. La alteración o modificación de cualquier parte de la licudadora o el uso de los accesorios no recomendados por el fabricante pueden causar incendios, lesiones, o daños a la propiedad.

12. No agregue líquido caliente o hirviendo al Vaso.

13. Nunca golpee el vaso contra una superficie para aflojar los ingredientes. Quite el vaso de La base de la licudadora primero y luego use una espátula de goma para despegar la mezcla desde el fondo.

14. No agite ni sacuda el vaso mientras esté en uso.

15. Nunca retire el vaso antes de que las cuchillas de la licudadora se detengan.

16. Al hacer mantequillas o recetas con ingredientes a base de aceite, no procese durante más de 1 minuto después de que la mezcla comience a circular en el vaso. La Mezcla por períodos más largos pueden causar el sobrecalentamiento de la licudadora.

RECOMENDACIONES ADICIONALES

Información eléctrica

La licudadora se suministra con un cable de alimentación corto para reducir riesgo de enredos o tropiezos. Se pueden usar cables de extensión si se tiene cuidado.



Si se usa un cable de extensión:

1. La calificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser igual a la calificación eléctrica de la licuadora.
2. El cable más largo debe estar dispuesto de modo que no se caiga de la mesada o mesa donde los niños puedan tirar de ella o tropezar sin querer.
3. La licuadora debe funcionar en un toma corriente separado de otros aparatos operativos debido a las limitaciones de potencia.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES:

Lea y comprenda todo el manual antes de usar el producto.

1. NO quite las cuchillas de ninguna manera ni intente quitarlas para limpiarlas.
2. Apague y desconecte la licuadora ANTES de tocar las cuchillas. Apague y desenchufe cuando la licuadora no este en uso.
3. No opere la licuadora si se detectan sonidos o movimientos anormales. Si objetos duros o extraños entran en contacto con cuchillas en el vaso, podría dañarse.

Inspeccione el conjunto de cuchillas después de cada uso, y si están sueltas, dañadas o faltan piezas, comuníquese con Servicio Técnico.

4. Siempre tenga mucho cuidado al operar y mantener la Licuadora o cualquier aparato.

ADVERTENCIA: nunca use el conjunto de cuchillas de la licuadora con partes dañadas o faltantes.

AVISO: El no seguir las recomendaciones, las instrucciones para uso seguro o un mal uso de su licuadora, puede anular su garantía y puede generar lesiones graves.

Licuada TB 79

Partes de la Licuadora



- 1- Tapa Dosificadora
- 2- Tapa de jarra
- 3- Jarra de plástico
- 4- Ensamblaje de cuchillas
- 5- Tuerca de Sujeción
- 6- Acople
- 7- Fusible
- 8- Botón Pulsador
- 9- Agitador - Mezclador
- 10- Almohadilla centrante
- 11- Interruptor eléctrico
- 12- Velocidad Variable

Características

Motor 3,5 HP

Potencia: 1800 W

Velocidad Máxima Centrifugado: 35.000 RPM

Vaso Irrompible de 2,5L. o 3,6L. (Libre de BPA)

ON / OFF con Control de Velocidad Variable

Pulso para Funcionamiento Libre

Cuchilla de Acero Inox. de alta calidad para un triturado rápido de hielo.

Alta calidad de rodamientos (Japón)

Doble Protección Automática, protección por sobrecalentamiento y por sobrealimentación de corriente

Frecuencia nominal 50/60hz

Tensión nominal: 220/240V

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Encendido apagado:

Esta tecla funciona con el sistema de velocidad variable, al encenderlo, se activara el motor de la licuadora para funcionar a la velocidad ya establecida por la perilla de velocidad.

Funcion del pulsador:

Esta función no depende de la tecla de encendido/apagado, al apretar la tecla, la licuadora genera su maxima velocidad por lapsos muy cortos, no usar como funcion normal

Velocidad variable:

Esta perilla te permite variar la velocidad de funcionamiento, dependiendo de la preparación, coloque la perilla en la velocidad deseada y encienda la licuadora con la tecla encendido/apagado para realizar la preparación

Cuando use el Bastón

Retire el tapón de la tapa antes de insertar el bastón. La tapa está diseñada con la abertura del orificio para que el bastón no pueda entrar en contacto con las cuchillas.

Cuando no use el bastón, coloque el tapón en la tapa principal presionando hacia abajo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Consejos para la limpieza:

- Agregue agua y 1-2 gotas de jabón líquido para lavar platos al vaso, colóquelo en la base y cierre la tapa.
- Haga funcionar la maquina, durante 10 o 15 segundos.
- Una vez terminado, retire el vaso, enjuague bien y seque antes de usar.

PRECAUCIÓN

Las piezas móviles pueden calentarse con el uso prolongado. NO TOCAR

Licudadora TB 79

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La licudadora Turboblender fue diseñada con una función de apagado automático para evitar el sobrecalentamiento durante el uso. Si la licudadora se apaga para enfriarse, se puede detectar un olor. Desenchufe la unidad y espere a que se enfríe por completo. Para evitar el sobrecalentamiento, no procese a velocidades más altas o más bajas no recomendadas.

Problema	Posible causa	Solución
La licudadora no se pone en marcha	No hay conexión eléctrica	Enchufe en el tomacorriente
	La protección por sobrecalentamiento del motor se ha activado	Deje que el motor se enfríe en el lugar fresco con la maquina apagada
Aumento de la vibración y el ruido	La maquina no se encuentra en una superficie lisa	Coloque la máquina en una superficie lisa
	La jarra de la licudadora no se ha colocado en a base correctamente	Ajuste la jarra Correctamente
	El recipiente se encuentra sobrecargado	Disminuya la carga de Agua o Liquido
Fugas en la tapa	El nivel de agua o Liquido está muy alto	Disminuya la carga de Agua o Liquido
	La tapa no está colocada correctamente	Ajuste la tapa en la jarra

GARANTÍA

- Tu Licuadora Turboblender TB-79 cuenta con 2 años de Garantía
- Garantía válida solo con la factura de compra.
- Devuelva el producto a su distribuidor local en caso de que requiera mantenimiento.
- Se garantiza el producto por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se haya utilizado adecuadamente.
- No se incluyen en la garantía las piezas que se desgasten por el uso regular del producto tales como rulemanes, cuchillas, gomas y jarra.
- No se proveerá servicio técnico si se utiliza algún componente no autorizado expresamente por el fabricante.
- Los cargos del servicio técnico durante el período de garantía estarán a cargo del cliente en las siguientes situaciones:
 - 1.** Problemas o daños causados por operaciones o usos inadecuados, distintos a los especificados en el manual de usuario.
 - 2.** Problemas o daños causados por el desarmado y la reparación efectuados por personal no autorizado.
 - 3.** Problemas o daños causados por desastres naturales.
 - 4.** Problemas o daños causados por líquidos en piezas internas.

Licuadaora TB 79

TARJETA DE GARANTÍA

Le agradecemos que haya adquirido y utilice nuestra licuadora profesional tal y como se especifica en los términos de garantía. Si el producto presentara algún defecto de material o de mano de obra dentro del período de garantía, devuélvalo a su distribuidor local para su reparación. La garantía no incluye el transporte del producto (traslado y devolución).

REGISTRO DE MANTENIMIENTO / SERVICIO TÉCNICO

NOMBRE DEL PRODUCTO			
LUGAR DE COMPRA			
INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
FECHA DE COMPRA			
FECHA DE REPARACIÓN	PROBLEMA O DAÑO	CENTRO DE MANTENIMIENTO O SERVICIO TÉCNICO	RESULTADO

Consulta nuestros servicios técnicos en www.turboblender.com

Extendé tu Garantía hasta por 5 años más!!
Más información en: www.turboblender.com





El poder de lo que querés.



**Descubrí todo lo que podés
hacer con tu Turboblender**

Info@turboblender.com | 0810-345-5502



www.turboblender.com