



## Extractor centrífugo

Antes de poner en funcionamiento el extractor centrífugo, lea por completo el manual de instalación.

## Medidas de seguridad IMPORTANTE

Lea y conserve este manual de instrucciones.

- 1- La instalación debe ser llevada a cabo por personal técnico idóneo.
- 2- Antes de proceder a la instalación y conexión del extractor centrífugo, debe asegurarse que ha desconectado el suministro eléctrico.
- 3- Todas las conexiones deben ser realizadas teniendo en cuenta el código eléctrico local y el nacional.
- 4- Nunca coloque sus manos ni ningún objeto cerca de la turbina en movimiento.
- 5- Antes de realizarle al centrífugo cualquier tipo de mantenimiento, éste debe ser desconectado del toma corriente.

## Montaje

- 1- Montarlo cercano a la cañería de salida sobre una base sólida para evitar el desplazamiento del equipo como consecuencia de las vibraciones que pueda generar el mismo.
- 2- Conectar la cañería de salida a la boca de entrada del extractor dejando 3cm aproximadamente de separación. Se recomienda utilizar un tramo de lona impermeable para unir la boca del centrífugo al conducto para evitar que las vibraciones del equipo se trasladen al resto de la cañería de la campana.
- 3- Mantener el mismo diámetro entre cañería y boca de entrada para evitar la reducción de caudal.
- 4- Conexión: Ver dorso de la tapa del motor.

## IMPORTANTE

Siempre resguardar la boca de salida del centrífugo y cubrir el motor para evitar el ingreso de agua. (Fotos sólo ilustrativas)



**DESCONECTE DE LA RED DE ALIMENTACIÓN EL EXTRACTOR, ANTES DE PROCEDER A SU LIMPIEZA.**