



Extractor Parrillero

Normas de seguridad

- Leer atentamente las indicaciones de este manual antes de utilizar el aparato.
- Verificar que el voltaje disponible corresponda al voltaje indicado en la estampilla colocada en el interior del equipo (220V-50Hz).
- Verificar la correcta descarga a tierra del sistema de instalación en el que se conecte el equipo.
- Desconectar el aparato de la red si no se utiliza por un tiempo prolongado o si se realizan tareas de mantenimiento, debe utilizarse el repuesto original que provee el fabricante.
- No es conveniente utilizar el mismo toma corriente para más de un aparato al mismo tiempo, ya que puede ocurrir una sobre carga en el circuito.
- Asegurarse que el cable no quede atrapado entre /otro objeto.
- No usar colas, disolventes, barnices o cualquier sustancia que sea inflamable cuando el aparato esté en funcionamiento.
- No utilizar el equipo en ambientes donde se utilicen ácidos o explosivos.
- No enchufar el aparato si está húmedo.
- Utilizar el aparato en superficies planas y secas.
- No insertar objetos a través de las rejillas del equipo.
- El equipo no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, a menos que sean supervisados o instruidos por una persona responsable de su seguridad.
- Antes de realizar cualquier operación desconectar el equipo de la red eléctrica.
- Evitar bloquear la vibración natural del aparato durante su funcionamiento.

Matenimiento

- El mantenimiento consiste en la limpieza periódica del equipo, NO MAYOR A 21 DIAS, para no acumular grasa en la piezas móviles y motor, que puedan lograr una rotura prematura del equipo.
- La suciedad (grasa) acumulada debe removerse con un paño y espátula. No utilizar sustancias abrasivas, alcohol o disolventes. Para la limpieza exterior del equipo, utilizar un paño limpio, suave y ligeramente humedecido. Evitando que el agua penetre en el equipo o los comandos. El aparato debe estar completamente seco antes de usarlo.

Montaje y recomendación

- Montar el extractor parrillero, tal como se visualiza en las figuras A y B, conservando la salida natural del tiraje y una distancia minima de 2,5 mts entre el extractor y la fuente de calor.
- En la figura C se observa una forma de instalación no recomendada por Atenas. Esta opción requiere que el extractor parrillero esté encendido permanentemente.

Modo uso

- 1- Instalar el extractor parrillero (ver fig. A y B).
- 2- Realizar la conexión a la red eléctrica.
- 3- Encender el extractor parrillero cuando exista retorno de humo y la salida natural no sea suficiente.

