



**winco**<sup>®</sup>


JUGUERA EXPRIMIDOR  
W32 —————

MANUAL DE INSTRUCCIONES  
CERTIFICADO DE GARANTÍA

[www.winco.com.ar](http://www.winco.com.ar)



## DESCRIPCIÓN



1. Cono grande 2. Cono chico 3. Filtro 4. Soporte 5. Pico vertedor  
6. Palanca 7. Prensa naranja 8. Eje transmisión 9. Base motor

## CONSEJOS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y guárdelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar un accidente.
- Limpiar todas las partes del producto que estarán en contacto con los alimentos, tal y como se indica en el apartado de limpieza antes de su uso.

### Seguridad eléctrica

- No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
- Asegúrese de que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación coincida con el voltaje de la red antes de enchufar el aparato.
- El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente. No altere el enchufe. No utilice adaptadores de enchufe.
- No utilice ni almacene el aparato al aire libre.
- No utilice el aparato si se ha caído al suelo, si hay signos visibles de daños o si tiene una fuga.

- No fuerce el cable de conexión eléctrica. Nunca utilice el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- Asegúrese de que el cable eléctrico no quede atrapado o enredado.
- Comprobar el estado del cable eléctrico. Los cables dañados o anudados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del electrodoméstico. .
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

## USO Y CUIDADO

- 1) Desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato antes de cada uso.
- 2) No dé la vuelta al aparato mientras esté en uso o conectado a la red eléctrica.
- 3) Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- 4) Este aparato es solo para uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
- 5) Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- 6) Este aparato está diseñado para uso de adultos. Asegúrese de que este producto no sea utilizado por personas discapacitadas, niños o personas que no estén acostumbradas a su manejo.
- 7) Este aparato debe almacenarse fuera del alcance de los niños y/o discapacitados.
- 8) Guarde el aparato en un lugar seco, libre de polvo y fuera de la luz solar directa.
- 9) Nunca deje el aparato desatendido mientras está en uso.
- 10) Cualquier mal uso o incumplimiento de las instrucciones de uso hace que la garantía y la responsabilidad del fabricante nula y sin efecto.

## INSTRUCCIONES DE USO

- 1) Desenrolle completamente el cable antes de enchufarlo, conecte a la red eléctrica..
- 2) Cortar por la mitad el/los cítrico/s a exprimir.
- 3) Poner en marcha el aparato empujando el cítrico con la palanca.
- 4) Para detener el aparato, simplemente levante la palanca.
- 5) Si procesa una gran cantidad de fruta, debe limpiar periódicamente el filtro y eliminar los restos de pulpa.

## LIMPIEZA

- Desenchufe el aparato de la red eléctrica y déjelo enfriar antes de iniciar cualquier limpieza.
- A excepción de la unidad de potencia y la conexión a la red, todas las partes se pueden limpiar con detergente y agua o en lavavajillas. Enjuague bien para eliminar todos los restos de detergente.
- Limpiar el equipo con un paño húmedo con unas gotas de detergente líquido y luego secar.
- No utilice disolventes, ni productos con pH ácido o básico como lejías, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo coloque bajo un grifo abierto.
- Se recomienda limpiar el aparato con regularidad y eliminar cualquier resto de comida.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

220-240Vca- 50/60Hz. 600 Watts Clase: II

*Verifique periódicamente que el cable de alimentación no se encuentre dañado.  
De estarlo contacte al servicio técnico o personal especializado para su remplazo.  
El tomacorriente es utilizado como medio de desconexión, por lo que, deberá quedar fácilmente accesible.*



## CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

**WINCO** garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

**WINCO** y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

### SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

#### CASA CENTRAL

Pasteur 377 1° piso - CABA - Bs. As. - Argentina - Tel.: 011 4951-1669

[service@winco.com.ar](mailto:service@winco.com.ar)

**WINCO - CENTURY .- PLUS ELECTRIC - EUROTEL - WINCOPHONE**