CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Atenas garantiza el normal funcionamiento de este producto y una asistencia gratuita, por el termino de doce (12) meses, a partir de la fecha de compra por parte del usuario.
Se garantiza el cambio o reparación por cualquier defecto de fábrica.
Se garantiza el servicio técnico realizado en nuestros centros de servicios autorizados.
El servicio de garantía debe ser presentado con la factura del producto.

EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA

Daños causados por una deficiente instalación eléctrica del usuario (corto-circuitos, oscilaciones excesivas en la red eléctrica, fallas de puesta a tierra).
Daños causados por condiciones ambientales como terremotos, inundaciones, rayos, humedad, incendios, etc.
Daños causados por accidentes de transporte, uso inadecuado del equipo, maltrato por parte del usuario.
Daños ocurridos al producto o a sus accesorios por roturas, mal uso, mala manipulación o por la interpretación incorrecta de este manual.
Equipos expuestos a modificaciones, reparaciones por personal ajeno al servicio técnico autorizado.
El mantenimiento del producto no está cubierto por la garantía.
Si los datos de la factura son ilegibles, o tienen tachaduras.

ATENAS VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN

Tel: 0810-888-7024
Avda. San José de Calasanz 9270
2008 - Rosario, Santa Fe.
www.atenasventilacion.com.ar

CALOVENTOR HORIZONTAL/VERTICAL CEF06

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, ARMADO Y UTILIZACIÓN

Antes de poner en funcionamiento el producto, lea por completo el manual.

ATENAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

A fin de evitar daños o accidentes, lea cuidadosamente las instrucciones de uso detalladas en este manual.

•Lea cuidadosamente este instructivo y consérvelo para poder consultarlo en el futuro.

•El equipo no debe ser conectado en condiciones húmedas, si el piso esta mojado, si alguna de las partes del producto esta mojado, o si el usuario tiene las manos mojadas o húmedas. Si el aparato se conecta en condiciones húmedas puede producir una descarga eléctrica mortal.

•Elija un lugar cercano al tomacorriente, verifique el buen estado de la línea, el toma y el cable.

•Antes de enchufar compruebe si la tensión especificada es la que corresponde a la de la red de su hogar. Y que la conexión eléctrica este autorizada.

•Desconecte el aparato sujetando del enchufe, no tire del cable eléctrico.

•No utilice el aparato a la intemperie. Debe ser colocado en una superficie plana y estable.

•Envíe el aparato a los servicios de reparación oficiales. En caso de fallas, comuníquese con el fabricante.

•El producto debe estar a un mínimo de 20 cm de las paredes y su parte superior a no menos de 1 metro de cualquier otra superficie sobre él. No cubrir el aparato total ni parcialmente.

•No utilizarlo en baño, bañeras, duchas o lavatorios.

•No colocarlo cerca ni sobre superficies o materiales inflamables.

•No colocarlo debajo o cerca de cortinados, superficies tapizadas o telas.

•No colocar en el interior de vestidores o guardarropas.

•No permitir el uso de este aparato a niños y/u otras personas que no haya leído el presente instructivo de seguridad.

•Para el óptimo funcionamiento del producto, se recomienda cerrar puertas y ventanas de la habitación donde esté siendo usado.

•La empresa no se responsabiliza de daños al usuario y/o terceras personas por el uso inadecuado del equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Voltaje: 220 v – 50/60 HZ

Consumo: 2000W

Clase: 2

FUNCIONES Y PARTICULARIDADES

TERMOSTATO: con esta perilla puede ajustar una temperatura ambiente agradable, para aumentar la temperatura debe girar la perilla en sentido horario y para disminuir la temperatura, girar en sentido antihorario.

O Posición de apagado: cuando enchufe o desenchufe el cable a la red eléctrica, siempre debe estar seleccionada esta posición.

✤ **Posición ventilador:** el aparato sopla aire a temperatura ambiente.

I Posición de potencia mínima: el caloventor demanda un consumo eléctrico de 1000 W.

II Posición de potencia máxima: el caloventor demanda un consumo eléctrico de 2000 W.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

1. El producto debe ser regularmente limpiado debido al uso frecuente y prolongado.
2. Apagar el producto y desenchufar el cable de alimentación antes de limpiarlo.
3. No lavar el producto con agua.
4. Para limpiar el producto pasar un paño húmedo con detergente.